

## ZPU<sup>™</sup>-5000

Unité d'acquisition Manuel de l'utilisateur pour ZOOM<sup>™</sup> Version 7.2





### Informations relatives à la sécurité

Ce produit a été conçu et testé pour répondre aux exigences de la norme EN 61010-1 (2001). Ce manuel contient de l'information et des consignes de sécurité qui doivent être respectées pour assurer un fonctionnement continu et sécuritaire de l'instrument.

### Sécurité et symboles électriques

<u>A</u>	Avertissement - Danger - Identifie les conditions et pratiques qui pourraient causer des blessures physiques.
	Attention - Identifie les conditions et pratiques qui pourraient résulter en une perte permanente de données ou endommager les équipements
0	Information importante - Doit être lue et respectée
~	Courant alternatif
Ŧ	MALT ou mise à la terre
	Connexion de conducteurs de protection
Ą	Commun électronique - non relié à la mise à la terre
↓ iso	Commun isolé - non relié à la mise à la terre ni au commun électronique
<i>.</i>	Emplacement de raccordement du blindage
CATI	Catégorie de surtension 1 (installation ou prise de mesure)

Windows Server<sup>®</sup> est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou d'autres pays.

Modbus® est une marque déposée de Schneider Electric et/ou de telles compagnies reliées.

ICP<sup>®</sup> est une marque déposée de PCB Group Inc.

Le logo VibroSystM, ZOOM<sup>®</sup>, ThermaWatch<sup>®</sup>, et ZPU<sup>™</sup> sont des marques déposées ou des marques de commerce de VibroSystM inc.

Ce manuel est fourni à titre indicatif. VibrosystM Inc. n'est pas responsable des dommages causés par des accidents, une mauvaise installation ou utilisation. Notre responsabilité se limite à la réparation et /ou le remplacement de produits défectueux.

VibroSystM inc. 2727 boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil, QC, Canada J4N 1L7 | Téléphone: 450 646-2157 | E.U. Ligne sans frais: 800 663-8379 Courriel: techsupp@vibrosystm.com | www.vibrosystm.com

# VIBROSYSTM MD/6

## Précautions à prendre en matière de sécurité

Avertissement - Danger 🛕 Attention

- Bien que la plupart des instruments d'acquisition et accessoires soient habituellement utilisés dans des conditions présentant un niveau de tension faible et sans danger, rappelez-vous que des niveaux dangereux peuvent tout de même être présents dans certaines circonstances.
- Ce produit est conçu pour être utilisé par un personnel d'opération et d'entretien formé à reconnaître les risques d'électrocution et connaissant les procédures de sécurité à respecter pour éviter les risques de blessures corporelles. Toute l'information relative à l'installation, l'utilisation et l'entretien doit être lue et bien comprise avant d'utiliser ce produit.
- Si ce produit n'est pas installé et utilisé de la manière décrite dans ce manuel, la protection assurée par ce produit risque d'être compromise.
- Cet instrument ne doit pas être utilisé dans un environnement humide.
- Si un dispositif de sécurité semble compromis, assurez-vous de rendre cet instrument inopérant et sécurisez-le pour empêcher toute mise en marche involontaire.
- Toute opération d'entretien ou de dépannage doit être effectuée par un technicien qualifié.
- Pour éviter les risques d'électrocution, assurez-vous de raccorder le bloc d'alimentation à une source correctement mise à la terre. Si un cordon d'alimentation à deux conducteurs est utilisé, la prise de terre doit impérativement être raccordée à la masse par un conducteur de protection avant de brancher le cordon dans une prise.
- Il ne faut jamais retirer le couvercle ou ouvrir le boîtier avant d'avoir coupé le courant à la source principale.
- Il ne faut jamais utiliser cet instrument lorsque le couvercle a été retiré ou le boîtier ouvert.
- Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez avec des tensions supérieures à 30 Vca RMS ou 42 Vcc. Ces tensions comportent des risques d'électrocution.
- Utilisez uniquement le(s) fusible(s) de remplacement spécifié(s) dans ce manuel.
- N'utilisez pas cet instrument dans un environnement contenant des gaz explosifs, de la vapeur ou de la poussière.

#### Catégorie de mesure

Cet instrument est conçu pour effectuer des mesures en environnement basse tension sur des circuits de la catégorie de mesure I.

Les circuits de mesure, de contrôle et des signaux en entrée/sortie sont des circuits secondaires protégés et alimentés par une dérivation de la tension du secteur ou ne sont pas directement raccordés à des sources de tension provenant du secteur. Cet instrument est protégé contre les surtensions transitoires allant jusqu'à un maximum de 26 V.

## Ne raccordez jamais cet instrument à un circuit relié à un environnement de catégorie de mesure II, III ou IV.





## TABLE DES MATIÈRES

1.	DESCRIPTION GÉNÉRALE	7
	1.1 Logiciels disponibles, modules complémentaires et types de mesure possibles	7
	1.2 Caractéristiques et fonctions	8
	1.3 Vue du panneau avant	8
	1.4 Vue du panneau arrière	10
	1.5 Installation type d'un module	11
2.	INSTALLATION	12
	2.1 Considérations préliminaires avant d'installer un ZPU-5000 dans un bâti ou une armoire	12
	2.2 Alimentation de l'unité ZPU-5000	12
	2.2.1 Entrée de l'alimentation	13
	2.2.2 Borne du conducteur de mise à la terre	13
	2.3 Modules d'entrées/sorties analogiques à deux canaux	14
	2.3.1 Traitements sur les sorties de valeurs tendancielles	15
	2.3.2 Types d'entrées et spécification des modules	16
	2.3.3 Connexion et spécifications des sorties	19
	2.4 Module de contrôle	20
	2.4.1 Connexion et spécifications du module de contrôle	20
	2.5 Module de communication	25
3.	COMMENT UTILISER L'UNITÉ ZPU-5000	27
	3.1 Voyants DEL du panneau avant	27
	3.2 Démarrage (séguence d'initialisation)	28
	3.3 Mise à jour manuelle des microprogrammes	30
	3.4 Contenu de l'affichage en fonctionnement normal	32
	3.4.1 Accès aux paramètres des bandes de fréquences	34
	3.5 Commandes du ZPU-5000	35
	3.5.1 Interface utilisateur	35
	3.5.2 Clavier	35
	3.6 Menus du ZPU-5000	36
	3.6.1 Navigation à travers les menus	36
4.	DÉPANNAGE	41
	4.1 Alimentation	41
	4.2 Démarrage	41
	4.3 Connexion au réseau	41
	4.4 Modules d'entrées et de sorties analogiques	42
	4.5 Module CTRL-100	43





#### 1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'unité d'acquisition ZPU-5000 est un instrument de traitement multicanal conçu pour la surveillance et la protection des machines tournantes de grande dimension telles que les turbo-générateurs, les turbo-alternateurs hydroélectriques et les gros moteurs. Elle permet la surveillance de plusieurs paramètres en simultané et la communication avec le logiciel ZOOM<sup>MD</sup>.

Le ZPU-5000 est habituellement installé comme élément d'une configuration en réseau qui comprend un serveur et permet d'effectuer tout à la fois la surveillance, l'analyse, la protection, la gestion des alarmes et le suivi de l'évolution des tendances sur les grosses machines tournantes. Le ZPU-5000 peut aussi être utilisé en mode autonome.

- Information importante
- L'information contenue dans ce manuel s'applique uniquement à la version 7.2 de ZOOM.
- Tous les menus et messages qui peuvent apparaître à l'écran VFD («Vacuum Fluorescent Display») de l'unité ZPU-5000 sont affichés uniquement en anglais.

#### 1.1 Logiciels disponibles, modules complémentaires et types de mesure possibles

Suite logicielle ZOOM			
	ZOOM Server		
	ZOOM Configuration		
	ZOOM Application		
	ZOOM Server Status		
	ZOOM Update		
Modules complémentaires disponibles			
	ZOOM ZPU5000		
	ZOOM ThermaWatch <sup>MD</sup> Stator		
	ZOOM Modbus <sup>MD</sup>		
	ZOOM OPC		
Types de mesures possibles			
	Pôle		
	Échantillon		
	Tendance		
	Alarme		



#### 1.2 Caractéristiques et fonctions

Le ZPU-5000 permet d'effectuer plusieurs types de mesures en mode automatique ou manuel. Il effectue divers traitements sur les données, vérifie les conditions d'alarme et transmet l'information au serveur sur lequel est installé le logiciel ZOOM pour une interprétation rapide des données sur l'état de la machine. Le ZPU-5000 utilise des protocoles de communication TCP/IP à haute vitesse pour communiquer avec le serveur.

Lorsqu'utilisé sur une machine à pôles saillants, le ZPU-5000 peut synchroniser l'acquisition de tous les paramètres avec le défilement des pôles du rotor devant un capteur fixe. Chaque ZPU-5000 permet de suivre l'évolution de paramètres divers (entrefer, déplacement, vibration, etc.) sur jusqu'à 16 entrées à haute vitesse dans toutes les conditions d'opération de la machine, de l'arrêt jusqu'à la survitesse. Plusieurs unités ZPU-5000 peuvent être inter-reliées pour couvrir un plus grand nombre de points de surveillance et accroître les capacités du système.

Le ZPU-5000 possède un port Ethernet 10/100 Mbps pour se connecter à un serveur en mode réseau. Il peut également être utilisé localement en mode autonome, sans connexion à un serveur.



#### 1.3 Vue du panneau avant

#### Écran VFD («Vacuum Fluorescent Display»)

L'écran VFD affiche les messages sur une grille de 256 points par 128. En mode **Menu**, l'écran permet d'accéder à l'information relative à la configuration par le biais de menus. En mode **Surveillance**, les valeurs mesurées sont affichées en temps réel sous forme d'une combinaison de texte permettant d'identifier les paramètres, valeurs et indicateurs graphiques en barre.

#### **2** Clavier

Le clavier à 7 touches permet, en mode **Surveillance**, de naviguer à travers les divers affichages. Il permet également, en mode **Menu**, d'éditer la configuration de certains paramètres.

Dès que l'unité ZPU-5000 a terminé sa séquence de démarrage, elle commence immédiatement à prendre des mesures en modes surveillance. Le bouton **MENU** permet de basculer entre les modes **Surveillance** et **Menu**.



En mode **Menu**, le bouton **ENTER** permet d'accéder aux sous-menus, d'enregistrer un choix, de confirmer l'activation ou la désactivation d'un dispositif. Le bouton **CANCEL** permet d'annuler une sélection lorsqu'une confirmation est demandée. Le bouton **CANCEL** permet aussi de remonter au niveau de menu précédent, un sous-menu à la fois.

#### **3** Diodes lumineuses de notification d'alarme

La diode ALARM ACKNOWLEDGE annonce qu'une alarme a été déclenchée.

La diode **CHANNELS ALERT/DANGER** annonce qu'un seuil d'alarme sur des canaux d'entrée placés sous surveillance a été franchi.

#### Diodes lumineuses de confirmation de l'intégrité (OK)

La diode **CHANNELS OK** confirme l'intégrité des chaînes de mesure (capteurs et câbles) ainsi que de l'étage d'entrée de tous les modules d'entrées/sorties analogiques. La diode **SYSTEM OK** confirme l'intégrité du fonctionnement du système.

#### Port USB

Le port USB permet de raccorder une clé de stockage mobile sur laquelle aurait été placée une configuration afin de la copier dans une (ou plusieurs) unité(s) ZPU-5000. La clé peut aussi servir à transférer des microprogrammes qui y auraient été placés pour mettre à jour les microprogrammes du ZPU-5000 ou servir à y sauvegarder la configuration courante d'une unité ZPU-5000.

#### Clé de stockage mobile USB à mémoire Flash

Le port USB situé sur le panneau avant de l'unité ZPU-5000 sert à y raccorder une clé de stockage mobile à mémoire flash. Une configuration entière et des microprogrammes peuvent y être placés à des fins de sauvegarde ou de mise à jour.

La clé de stockage mobile à mémoire flash peut être insérée dans le port USB pendant que l'unité ZPU-5000 est en opération.

#### Information importante

 Les clés de stockage intelligentes de type U3 ne sont pas compatibles avec le système d'exploitation de l'unité ZPU-5000. Cette exception mise à part, toute clé de stockage mobile USB à mémoire flash configurée en format FAT32 peut être utilisée.

La configuration enregistrable d'un système comprend:

<ul> <li>l'information relative au système: <ul> <li>les microprogrammes associés aux modules d'entrées/sorties analogiques;</li> <li>les microprogrammes associés au module de contrôle;</li> <li>le système d'exploitation associé à la carte mère;</li> <li>les extensions de programme qui ont été installées.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>les paramètres des entrées et sorties analogiques:</li> <li>type du capteur;</li> <li>valeurs limites de la plage d'entrée;</li> <li>unités de mesure de la plage d'entrée;</li> <li>traitement appliqué;</li> <li>valeurs limites de la plage de sortie;</li> <li>unités de mesure de la plage de sortie;</li> <li>seuils d'alarme.</li> </ul>
---	--



#### 1.4 Vue du panneau arrière



#### 6 Modules d'entrées/sorties analogiques

Jusqu'à huit modules d'entrées/sorties analogiques à deux canaux peuvent être installés pour recevoir et traiter les signaux en provenance de divers capteurs et conditionneurs. Chaque module est réglé en usine pour recevoir des signaux en courant, tension ou de type ICP (capteurs piézoélectriques) provenant de deux sources différentes, auxquels un traitement numérique est appliqué.

Chaque canal porte quatre sorties analogiques et quatre sorties transistor à collecteur ouvert servant à piloter des relais d'alarme externes.

Des connecteurs enfichables à vis permettent d'effectuer rapidement le câblage.

#### Module de contrôle

Ce module supervise les signaux de contrôle et de synchronisation du ZPU-5000. Les entrées et sorties comprennent:

- · deux entrées de signaux de synchronisation;
- une sortie pour le signal de synchronisation traité;
- une entrée pour recevoir un signal de neutralisation d'alarme ("Alarm inhibit");
- une entrée pour recevoir un signal de déclenchement d'acquisition provenant d'une source externe ("External trigger");
- un port bi-directionnel pouvant être configuré pour permettre à une unité ZPU-5000 «maître» de générer un signal 1/pôle ou permettre à une unité ZPU-5000 «esclave» de lire un signal 1/pôle ("Acquisition trigger");
- une entrée pour recevoir un signal indiquant le sens de rotation (centrales de pompage-turbinage);
- une sortie pour piloter un relais de confirmation à distance du signal "System OK";
- une sortie pour piloter un relais de confirmation à distance du signal "Channels OK";
- deux sorties de pilotage de relais configurables par le biais du logiciel ZOOM.

#### **8** Module de communication

Ce module permet d'entrer en communication avec divers instruments et comprend:

- un port Ethernet 10/100 Mbps pour communiquer avec le serveur;
- un port USB port (même fonction que le port USB du panneau avant);
- Un port série pour communiquer en mode RS-485 semi-duplex avec des chaînes de mesure TWS et la passerelle de communication Modbus RTU ou en mode RS-422 duplex intégral, avec Modbus RTU.



#### Entrée de l'alimentation

Ce connecteur permet de raccorder une source de courant alternatif au bloc d'alimentation.

Un connecteur à 3 positions de type bornier enfichable à vis est utilisé pour câbler une source de courant alternatif. L'installation de l'unité ZPU-5000 doit respecter les normes locales et nationales.

#### Protection par fusibles (2)

L'unité d'acquisition ZPU-5000 est protégée par deux fusibles. Remplacez toujours un fusible défectueux par un fusible de même type et de même valeur: 3.15A / 250V temporisé, 5x20 mm.

#### Borne du conducteur de protection

La borne du conducteur de protection du panneau arrière doit être reliée à la masse conformément à la réglementation locale. Les conducteurs de protection ont pour but premier d'assurer la sécurité des personnes. Ils assurent également aux équipements une protection contre les effets néfastes des décharges électrostatiques et perturbations électromagnétiques.

#### 1.5 Installation type d'un module

Il est important d'aligner correctement le module avant de l'insérer dans le ZPU-5000. Le module doit glisser sur les guides des rails intégrés. L'illustration ci-dessous montre comment placer le module.





#### 2. INSTALLATION

Bien que l'unité ZPU-5000 soit habituellement livrée déjà installée et pré-câblée à l'intérieur d'une nouvelle armoire de surveillance, elle peut aussi être commandée séparément pour être ajoutée à une installation déjà existante.

#### 2.1 Considérations préliminaires avant d'installer un ZPU-5000 dans un bâti ou une armoire

Les informations suivantes ont pour but de faciliter la planification de l'installation de l'unité dans une baie ou une armoire:

- prévoir suffisamment d'espace autour du bâti ou de l'armoire pour un accès facile lors d'éventuelles opérations d'entretien;
- · la température à l'intérieur de l'armoire ne doit jamais excéder 50°C [122°F];
- le câblage doit être tenu à l'écart des sources de bruit électrique, lignes électriques et luminaires à éclairage fluorescent;
- · les câbles de signaux doivent être acheminés séparément des câbles d'alimentation;
- · l'unité doit être protégée contre les poussières conductrices, l'eau et l'humidité excessive;
- lorsqu'une unité est placée dans un bâti fermé, il est recommandé de laisser un espace d'au moins 13.5 cm [5 1/4"] (3U) au dessus de chaque composante pour permettre la circulation de l'air
- des glissières ou équerres de montage sont requises pour installer l'unité ZPU-5000.

#### 2.2 Alimentation de l'unité ZPU-5000



ou supérieur à celui des conducteurs de l'alimentation.

À des fins de sécurité, le circuit de la source d'alimentation en courant alternatif doit inclure un disjoncteur de 15A. Plusieurs instruments peuvent être raccordés à un même circuit d'alimentation protégé par un disjoncteur. Chaque instrument doit toutefois posséder son propre dispositif de sectionnement.

## VIBROSYSTM

#### 2.2.1 Entrée de l'alimentation

L'entrée de l'alimentation du ZPU-5000 est assurée par un bornier à vis débrochable.



<u>Caractéristiques électriques</u> Plage de tension d'entrée: Fréquence secteur: Consommation: Fusible de remplacement: Calibre de conducteur recommandé:

100-240 V<sub>CA</sub> 50-60 Hz 65W Max. 3.15A / 250V temporisé, 5x20mm 1,5 mm<sup>2</sup> *[16 AWG]* (300V)

#### 2.2.2 Borne du conducteur de mise à la terre



Le conducteur de mise à la terre doit être raccordé à la masse conformément à la réglementation locale. La mise à la terre est indispensable pour assurer la sécurité des personnes et la protection des équipements. Elle sert également à minimiser les effets des interférences électromagnétiques et des décharges électrostatiques.

Caractéristiques électriques

Calibre du conducteur: au moins 1,5 mm<sup>2</sup> [16 AWG], jusqu'à 6 mm<sup>2</sup> [10AWG]



#### 2.3 Modules d'entrées/sorties analogiques à deux canaux



Les modules d'entrées/sorties analogiques sont des cartes électroniques à deux canaux qui convertissent les signaux entrants en fonction d'un traitement choisi et produisent des signaux analogiques correspondants. Une unité ZPU-5000 peut inclure jusqu'à huit modules d'entrées/sorties analogiques. Sur chaque canal d'entrée, les données sont traitées selon le type de capteur configuré dans le logiciel ZOOM. Les sorties brutes traitées et les valeurs tendancielles sont alors disponibles sous forme de signaux 4 à 20 mA et 0 à 10 V pour assurer la surveillance en temps réel.

#### Information importante

- · La sortie brute ne correspond pas au signal du capteur et est appelée sortie brute traitée;
- Le contenu fréquentiel demeure présent sur la sortie brute traitée, mais il est ajusté aux caractéristiques du capteur configuré par le biais du logiciel ZOOM.

Chaque canal d'un module d'entrées/sorties analogiques accomplit cinq fonctions:

- · exécute un traitement sélectionné sur un signal entrant;
- · détecte les alarmes (en effectuant des comparaisons avec les seuils d'alerte et de danger);
- · détermine le type d'alarme (sur valeur croissante ou décroissante);
- produit une sortie analogique représentant la sortie brute traitée (signal 4 à 20 mA et 0 à 10V);
- produit une sortie analogique représentant la valeur tendancielle (signal 4 à 20 mA et 0 à10V).

## 

#### 2.3.1 Traitements sur les sorties de valeurs tendancielles

Les sorties de valeurs tendancielles génèrent plusieurs types de valeurs. Un type à la fois peut être sélectionné:

- · valeur brute (aucun traitement appliqué, sortie linéaire);
- · valeur d'entrefer ou de dégagement des extrémités de l'aube;
- valeur efficace RMS;
- valeur crête;
- valeur crête à crête;
- valeur maximale;
- valeur minimale;
- valeur moyenne.

A) Signal brut: Le terme «signal brut» désigne un signal sortant de certaines chaînes de mesure qui comprend à la fois une composante alternative et une composante continue. Ce terme désigne aussi le signal constitué uniquement d'une composante continue et associé aux paramètres à évolution lente tels que la variation de la température ou un niveau provenant d'une jauge ou d'un compteur.

Dans de tels cas, le traitement «Brute» peut être sélectionné pour utiliser directement le signal non traité.

**B)** Entrefer ou distance minimale à l'extrémité des pales: L'entrefer minimal de chaque pôle ou la distance minimale à l'extrémité des pales est détecté par un type de capteur qui n'a pas de fenêtre temporelle limitée, mais qui utilise plutôt la forme du signal pour déterminer le minimum pour chaque pôle ou extrémité de pale.

**C)** Valeur efficace RMS: Certaines applications ont besoin de la valeur efficace, aussi appelée RMS («Root Mean Square») des lectures d'accélération et de vélocité pour mesurer la vibration. Le traitement «RMS» utilise uniquement la composante alternative du signal d'entrée.

**D) Valeur crête:** Certaines applications ont besoin de la valeur crête des lectures d'accélération et de vélocité pour mesurer la vibration. Le traitement «Crête» utilise uniquement la composante alternative du signal d'entrée.

**E) Valeur crête à crête:** Certaines applications ont besoin de la valeur crête à crête des lectures de déplacement pour mesurer la vibration. Le traitement «Crête à Crête» retourne uniquement la composante CA du signal d'entrée.

**F) Valeur maximale:** Certaines applications ont besoin de la plus grande valeur mesurée par un capteur. Le traitement «Maximum» détecte et retourne uniquement les valeurs maximales au cours d'une période de temps pré-déterminée.

**G) Valeur minimale:** Certaines applications ont besoin de la plus petite valeur mesurée par un capteur. Le traitement «Minimum» détecte et retourne uniquement les valeurs minimales au cours d'une période de temps pré-déterminée.

**H) Valeur moyenne:** Certaines applications ont besoin de la valeur moyenne mesurée par un capteur. Le traitement «Moyenne» calcule la valeur moyenne sur une durée pré-déterminée.



#### 2.3.2 Types d'entrées et spécification des modules

Tous les modules d'entrées/sorties analogiques possèdent le même brochage, mais chaque module est adapté en usine pour une source de signal entrant correspondant à un type de capteur spécifique.

Chaque canal est câblé par le biais d'un connecteur débrochable à 3 positions.

Calibre de conducteur recommandé: 0,5 - 0,34 mm<sup>2</sup> [20 - 22 AWG]

#### A) Module d'entrée en courant 4 à 20 mA

Module	Plage d'entrée	Plage fréquentielle du signal traité (max.)
AGM-4/20	4 à 20 mA	Selon la chaîne de mesure d'entrefer (CC à 1000Hz)
CIM-4/20	4 à 20 mA	Selon la chaîne de mesure (CC à 1000Hz)

**Note:** Les modules ne fournissent pas d'alimentation aux chaînes de mesure. Un bloc d'alimentation externe est requis.

#### Connexion



#### Caractéristiques d'un canal d'entrée

Impédance d'entrée: 200 Ω

#### Information importante

• Les modules sont livrés avec les cavaliers JP1 et JP2 installés.

Les cavaliers sur la carte permettent de configurer une boucle 4 à 20 mA avec ou sans mise à la terre. Voir l'illustration ci-dessous.



### JP2 - Canal 1:

cavalier installé = mise à la terre cavalier retiré = sans mise à la terre

JP1 - Canal 2:







#### B) Module d'entrée pour accéléromètre à fibre optique (FOA)

			Plage maximale du signal traité (plage de fréquence)		
Module	Plage d'entrée	Sensibilité d'entrée	Accélération	Vélocité	Déplacement
FIM-40-100	0 à 40g crête	100 mV/g	40g crête	100 mm/s crête	2000 um crête à crête
			(15 à 1000Hz)	(30 à 1000Hz)	(30 à 1000Hz)

**Note:** Les modules ne fournissent pas d'alimentation aux chaînes de mesure. Un bloc d'alimentation externe est requis.

#### Connexion



#### C) Module d'entrée pour accéléromètre piézoélectrique (ICP)

			Plage maximale du signal traité (plage de fréquence)		
Module	Plage d'entrée	Sensibilité d'entrée	Accélération Vélocité Déplacement		Déplacement
ICPM-1.13-500	1.13g crête	500 mV/g	1.13g crête 28 mm/s crête 2000 um cré		2000 um crête à crête
			(0.7 à 1000 Hz)	(0.7 à 1000 Hz)	(0.7 à 1000 Hz)
ICPM-1.13-100	1.13g crête	100 mV/g	1.13g crête 28 mm/s crête		2000 um crête à crête
			(0.7 à 1000 Hz)	(0.7 à 1000 Hz)	(0.7 à 1000 Hz)
ICPM-5.65-100	5.65g crête	100 mV/g	5.65g crête	28 mm/s crête	2000 um crête à crête
			(0.7 à 1000 Hz)	(0.7 à 1000 Hz)	(0.7 à 1000 Hz)

**Note:** Les accéléromètres ICP reçoivent leur alimentation du module analogique sous la forme d'une source de tension à courant constant.



#### Connexion



#### D) Module d'entrée pour signal en tension

Module	Plage d'entrée	Plage maximale du signal traité (plage de fréquence)
VIM 0/+5	0 à 5V	Selon la chaîne de mesure (DC à 1000Hz)
VIM -5/+5	-5 à 5V	Selon la chaîne de mesure (DC à 1000Hz)
VIM 0/10	0 à 10V	Selon la chaîne de mesure (DC à 1000Hz)
VIM -10/+10	-10 à 10V	Selon la chaîne de mesure (DC à 1000Hz)
VIM -2/-18	-2 à -18V	Selon la chaîne de mesure (DC à 1000Hz)

#### Connexion





#### 2.3.3 Connexion et spécifications des sorties

- Sorties brutes: sorties analogiques qui représentent le signal brut traité (Voir Information importante sous la section 2.3 "Modules d'entrées/sorties analogiques à deux canaux" à la page 14) provenant du capteur rattaché à la chaîne d'entrée correspondante.
- Sorties des valeurs tendancielles: sorties analogiques qui représentent le signal après qu'il ait reçu le traitement choisi et provenant du capteur rattaché à la chaîne d'entrée correspondante.
- Sortie en tension
  - Plage de sortie: 0 à 10V
  - Charge: 10 kΩ min.
  - Plage de traitement: selon ZOOM Configuration
- Sortie en courant
  - Plage de sortie: 4 à20 mA
  - Charge: 500 Ω max.
  - Plage de traitement: selon ZOOM Configuration
- · Sorties de pilotage de relais
  - Type de sortie: FET bi-directionnel, ± 30V / 25 mA max., mise à la terre isolée
  - États de la sortie: Transistor **OFF** = aucune alarme

Transistor **ON** = alarme détectée

Un bornier à 14 positions permet le raccordement de chaque canal de sortie.

Calibre de conducteur recommandé: 0.5 - 0.34 mm<sup>2</sup> [20 - 22 AWG]

L'illustration suivante montre le brochage du bornier d'un canal de sortie.





#### 2.4 Module de contrôle



Tous les raccordements au module de contrôle sont réalisés par des borniers à vis débrochables.

Calibre de conducteur recommandé: 0.5 - 0.34 mm<sup>2</sup> [20 - 22 AWG]

#### 2.4.1 Connexion et spécifications du module de contrôle

Le module de contrôle gère quatre types de signaux:

- entrées du signal de la (ou des) sonde(s) de synchronisation;
- · sortie traitée du signal de la sonde de synchronisation;
- · entrées des signaux de contrôle;
- sorties de pilotage de relais.
- A) Entrées de signal de synchronisation: Deux entrées permettent de recevoir un signal d'une impulsion par tour en provenance d'un ou deux capteurs de synchronisation. Un seul capteur est utilisé sur les machines unidirectionnelles et deux capteurs sont utilisés sur les machines bi-directionnelles de type pompage-turbinage. Dans le cas d'une machine bi-directionnelle, le signal sur l'entrée ROTATION détermine lequel des deux signaux de synchronisation est actif. Un contact fermé sur l'entrée ROTATION désigne SYNCHRO 1 IN comme étant le signal actif, alors qu'un contact ouvert désigne SYNCHRO 2 IN comme étant le signal actif.





Le logiciel **ZOOM Configuration** offre une fonction *Détection automatique du sens de rotation* qui, lorsqu'elle est sélectionnée, surveille la fermeture d'un contact à l'entrée de surveillance de rotation. Un réglage additionnel permet d'associer ce contact à une rotation en sens horaire ou à une rotation en sens antihoraire. Il est également possible d'ajuster le niveau de détection du signal de synchronisation lorsqu'un capteur à sortie en tension est utilisé plutôt qu'un capteur à sortie transistor.

- Entrées (2 x) signal synchro;
  - Type d'entrée: circuit à résistance de tirage 10 k $\Omega$ , alimenté par une source 24 Vcc
  - Type de contrôle: commutateur de proximité NPN collecteur ouvert
- Sortie 24Vcc pour alimenter le(s) capteur(s) de synchronisation.

#### Information importante

- Il faut toujours utiliser l'entrée SYNCHRO 2 IN comme entrée par défaut d'une sonde de synchronisation.
- B) Sortie de la sonde SYNCHRO 1/Rev.: Cette sortie est utilisée pour transmettre l'impulsion SYNCHRO 1/Rev. vers un instrument autre que le ZPU-5000.
  - Type de sortie: NPN à collecteur ouvert, avec résistance de tirage à 5 V

Sortie SYNCHRO
MALT 0 0 0 1
Blindage —



C) Entrées des signaux de contrôle: Cet ensemble d'entrées permet de contrôler quatre fonctionnalités du système à partir de dispositifs de commutation à distance. Les illustrations ci-dessous montrent ces quatre fonctionnalités du système.

	• MM12
Ir	hibition d'alarmes
	MALT
′ • [	Déclencheur externe
	MALT
Déclen d'acqui	cheur * II O E
	Rotation
	MALT
	Blindage

- 1. Inhibition d'alarmes («Alarm Inhibit»): entrée utilisée pour désactiver toutes les fonctions d'alarme;
  - Type d'entrée: circuit à résistance de tirage 10 kΩ alimenté par une source 24 Vcc
  - Type de contrôle: contact sec ou commutateur électronique

Contact ouvert = alarmes activées

Contact fermé = alarmes désactivées

• Seuil de déclenchement: 3.7 V

	Inhibitic	on <u>d'alarmes</u>	
, <u> </u>	Déclench	eur externe	
/	Déclencheur	MALT	
	d'acquisition	Rotation	
		MALT Blindage	

- Déclencheur externe («External Trigger»): entrée d'un signal en provenance d'un générateur d'impulsions servant de référence pour les mesures de type échantillon ou pôle. Ce signal est nécessaire pour les machines à pôles lisses ou sur lesquelles aucun capteur d'entrefer n'est présent. Le type de mesure peut être choisi par le biais du logiciel ZOOM Configuration.
  - Type d'entrée: circuit à résistance de tirage 10 kΩ alimenté par une source 24 Vcc
  - Type de contrôle: contact sec ou commutateur électronique

Déclenchement sur front descendant.

Seuil de déclenchement: 3.7 V



		Million
	Inhibitio <u>n d'alar</u>	
	Déclench <u>eur ext</u>	
Connexion au déclencheur d'acquisition d'une	Déclencheur <sup>+</sup> d'acquisition	
autre unité ZPU5000	Rota	ation MALT
	Bline	

3. Déclencheur d'acquisition («Acquisition Trigger»): ce port bi-directionnel permet à une unité ZPU-5000 «maître» possédant un capteur d'entrefer de partager son signal de référence 1/pôle avec une unité ZPU-5000 «esclave» ne possédant pas de capteur d'entrefer.

Le canal déclencheur d'acquisition peut être configuré par le biais du logiciel **ZOOM Configuration** pour générer un signal 1/pôle ou lire un signal 1/pôle.

Inhibition d'alarmes	
MALT	
Déclench <u>eur externe</u>	
MALT	
Déclencheur d'acquisition	
Rotation	
Blindage	

- 4. **Rotation**: cette entrée sert à indiquer de quel capteur provient le signal de synchronisation lorsque deux capteurs sont présents (unités bidirectionnelles de pompage-turbinage). De plus, un élément de la configuration permet d'associer la fermeture de ce contact à un sens de rotation choisi, horaire ou antihoraire.
  - Type d'entrée: circuit à résistance de tirage 10 kΩ alimenté par une source 24 Vcc
  - Type de contrôle: contact sec ou commutateur électronique

Contact ouvert = SYNCHRO 2

Contact fermé = SYNCHRO 1

Seuil de déclenchement: 3.7 V



D) Sorties de pilotage de relais: Ces quatre sorties sont utilisées pour piloter des relais afin de notifier l'utilisateur de l'état d'événements système tels que System OK et Channels OK. L'illustration ci-dessous montre une configuration comprenant deux unités d'acquisition ZPU-5000.



**Note:** Les pilotes de relais 1 et 2 peuvent être configurés dans les propriétés du module de contrôle, par le biais du logiciel ZOOM Configuration.

- Type de sortie: FET bi-directionnel, ± 30V / 25 mA max., avec commun isolé;
- État de la sortie:

Commutateur ouvert = aucune alarme

Commutateur fermé = alarme détectée

Calibre de conducteur recommandé: 0.5 - 0.34 mm<sup>2</sup> [20 - 22 AWG]



#### 2.5 Module de communication



#### Port USB

Le port USB permet de raccorder une clé de stockage mobile pour y copier la configuration ou pour mettre à jour les microprogrammes.

#### **Port Ethernet**

Un port 10/100 Mbps permet d'assurer la communication avec le logiciel ZOOM par un câble CAT6-E (recommandé).

#### Port RS-485/422

L'utilisateur peut choisir par le biais du logiciel **ZOOM Configuration** entre une communication en semiduplex (RS-485) ou en duplex intégral (RS-422) et un protocole TWS ou RTU. Une configuration matérielle est aussi nécessaire à l'intérieur du module COMM-100 par le biais des cavaliers **S3** et **S4**, tel qu'illustré cidessous:







Connexion typique pour une communication RS-485 en mode semi-duplex.

Note: Cavaliers S3 et S4: en position ON



 Une résistance de terminaison de 120 Ω n'est installée que sur la DERNIÈRE UNITÉ d'une chaîne.



Connexion typique pour une communication en mode RS-422 duplex intégral.

Note: Cavaliers S3 et S4: en position OFF

 Une résistance de terminaison de 120 Ω ne doit être installée que sur la DERNIÈRE UNITÉ d'une chaîne.

Calibre de conducteur recommandé: 0.5 - 0.34 mm<sup>2</sup> [20 - 22 AWG]

#### Information importante

 Les modules sont livrés avec les cavaliers S3 et S4 en position ON (RS-485) et avec une résistance de terminaison 120 Ω installée.



#### 3. COMMENT UTILISER L'UNITÉ ZPU-5000

#### 3.1 Voyants DEL du panneau avant

SYSTEM OK	S'allume en <b>jaune</b> au démarrage, puis devient <b>vert</b> tant que le système fonctionne correctement. Confirme également que le ZPU-5000 est correctement connecté à son service ZOOM ZPU5000 dans ZOOM Server.
	Devient <b>orange</b> lorsqu'une défaillance d'une composante du système survient, tel qu'une interruption d'un service ZOOM ou de ZPU Manager, une erreur de connexion au réseau ou tout autre type de dysfonction- nement.
	Clignote en <b>jaune</b> pendant que des fichiers sont copiés à partir d'une clé de stockage USB et passe au <b>jaune</b> fixe une fois le processus de copie achevé.
CHANNELS OK	S'allume en <b>jaune</b> au démarrage, puis devient <b>vert</b> après que le micropro- gramme ait terminé son démarrage et que la fonctionnalité de toutes les chaînes de mesure ait été confirmée. Demeure <b>vert</b> tant que toutes les chaînes de mesure fonctionnent correctement.
	Devient <b>orange</b> lorsqu'une ou plusieurs chaînes de mesure deviennent saturées (capteur défectueux, branchement défectueux).
ALARM ACKNOWLEDGE	S'allume en <b>orange</b> au démarrage, puis devient <b>vert</b> pour confirmer qu'aucune nouvelle alarme n'a été déclenchée et que toutes les alarmes antérieures ont été acquittées.
	Devient <b>orange</b> lorsqu'un événement a déclenché une alarme en attente d'un acquittement.
CHANNEL ALERT/DANGER	S'allume en <b>rouge</b> au démarrage, puis s'éteint jusqu'à ce qu'un événement d'alarme se produise.
	Devient <b>jaune</b> quand un événement de type alerte survient (une mesure a atteint le premier seuil) et demeure <b>jaune</b> tant que la condition d'alarme demeure.
	Devient <b>rouge</b> quand un événement de type danger survient (une mesure a atteint le deuxième seuil) et demeure <b>rouge</b> tant que la condition d'alarme demeure.



#### 3.2 Démarrage (séquence d'initialisation)

Le ZPU-5000 charge la dernière configuration utilisée. Une nouvelle configuration peut être chargée au besoin par l'utilisateur. L'exécution de la séquence d'initialisation peut prendre jusqu'à 2 minutes.



1. L'écran est vide et tous les voyants DEL s'allument pendant environ 35 secondes dans les couleurs initiales suivantes:

SYSTEM OK: jaune CHANNELS OK: jaune ALARM ACKNOWLEDGE: orange CHANNELS ALERT / DANGER: rouge



2. Un message est affiché à l'écran pour annoncer le début de la séquence de démarrage.



 L'adresse réseau du ZPU-5000 est affichée pendant le chargement des microprogrammes complémentaires («plugins»). Cette adresse réseau est le numéro de série de l'unité d'acquisition.



15189 Retr	92090 W ieving	aiting H Machine	for 2001 confis	1configu uration	ration	
Retr Retr Conf Conf	leving leving leving lguring lguring	acquisit module ( inputs ( module module	tion un configu configu : 1 : 2	it confi rations ration	guration	
Conf Conf	isurins isurins	module module				

eving machine configuration eving acquisition unit configuration eving module configurations eving inputs configuration guring module : 1 guring module : 2 guring module : 3 guring module : 4

5189ZU90 Loading configuration...

Configuring module : 9 Initializing internal components... 4. L'unité télécharge les éléments de la configuration par le biais du réseau.

5. Le système charge la configuration en mémoire.

151892090	ZOOM	Spe	ed:St	opped	CW
11215455678 2015455678			09: <b> </b> 10: <b> </b>		87
Channel 9 : Unit : µm ( 0% = 0.00 100%= 2000.	9 (PP) 00 60	= r o= r	Туре Иа Иа	: Displac Hi = n HiHi= n	ement /a /a

6. Finalement, le système bascule en mode de fonctionnement normal et l'écran commence à afficher des valeurs en temps réel.



#### 3.3 Mise à jour manuelle des microprogrammes

#### Information importante

- L'information relative à la mise à jour doit être placée sur une clé de stockage USB au moyen du programme ZOOM Update;
- Cette procédure ne s'applique qu'à la première mise à jour vers la version 7.2.

Insérez la clé de stockage USB contenant les nouveaux microprogrammes et fichiers de configuration dans le port USB. Cinq éléments doivent être mis à jour:

- les microprogrammes des modules d'entrées et de sorties analogiques;
- le microprogramme du module de contrôle;
- le système d'exploitation;
- le programme ZPUManager;
- l'installation de tous les microprogrammes complémentaires («plugins»).

Le processus de mise à jour des microprogrammes des divers modules peut prendre plusieurs minutes. Toutes les autres modifications sont complétées en seulement quelques secondes. Au cours de la mise à jour des microprogrammes d'un module, divers messages sont affichés pour rendre compte de la progression:

15189 USB 1	2U90 -> Upda ev inserted	ting Syst	em ci <b>ng for</b>	uedate
Updat Updat Updat Updat Updat Updat	ins Analos ( ins Control ins File Sys ins Operations ins ZPU Mana ins Plusins	Module Module stem ng System ager		
Syste	needs to i	restart, r	enove US	B ker



1. Vous devez d'abord insérer la clé de stockage USB. Le voyant DEL **SYSTEM OK** clignotera en **jaune** durant le transfert des données.



Un écran permet de suivre la progression de la mise à jour. Lorsque le transfert des données est complété, le voyant DEL **SYSTEM OK** devient **jaune** et le demeure jusqu'à ce que la clé de stockage USB soit retirée.

2. Après le retrait de la clé de stockage USB, un nouveau message apparaît, indiquant que le processus de redémarrage a été lancé.





3. La procédure de mise à jour débute par la suppression du contenu de la mémoire de chacun des modules complémentaires (plugins).



4. À l'étape suivante, le nouveau microprogramme est chargé dans la mémoire flash des modules. Cette opération prend 3 à 4 minutes par module.



 Le ZPU-5000 ne doit pas être débranché pendant toute la durée du processus de mise à jour.

Updat Updat Updat Updat	ing f ing f ing f	firmware firmware firmware firmware	on on on	module module module	#1 #2 #3 #4	(Succeeded) (Succeeded) (Succeeded)

5. Après la mise à jour du module, un message est affiché pour confirmer que l'opération est réussie. Si plusieurs modules sont installés, le programme répète l'opération sur chaque module.





6. Lorsque tous les modules ont été mis à jour, la configuration est rechargée et le système démarre en mode de fonctionnement normal.

#### 3.4 Contenu de l'affichage en fonctionnement normal

L'illustration ci-dessous montre le contenu affiché à l'écran du ZPU-5000 en mode de fonctionnement normal.



- L'affichage de l'adresse pré-configurée permet de confirmer rapidement la connexion au réseau et au serveur. Le numéro de série du ZPU-5000 sert à identifier l'unité:
  - (00000XX00) L'unité d'acquisition a reçu une adresse IP et est connectée à ZOOM Server;
  - [00000XX00] L'unité d'acquisition a une adresse IP mais n'est pas connectée à ZOOM Server;
  - 00000XX00 L'unité d'acquisition n'a pas d'adresse IP et n'est pas connectée à ZOOM Server.

L'adresse peut être constituée de 2 ou de 9 caractères. Contrairement aux adresses à 9 caractères qui sont fixes et ne peuvent être changées, les adresses à 2 caractères peuvent être modifiées à volonté par une autre adresse à 2 caractères ou une adresse à 9 caractères.

- Indique si l'unité est branchée au logiciel ZOOM ou fonctionne en mode autonome («standalone»).
- Indique la vitesse de rotation de la machine en RPM.

## **VIBROSYSTM**

- Indicateurs d'état du capteur de synchronisation et du signal de modulation:
  - (s) = un capteur de synchronisation est détecté;
  - (m) = un signal de modulation est détecté (pôles en mouvement).
- Indicateurs du sens de rotation de la machine: CW = en sens horaire, CCW = en sens antihoraire.
- **6** Indique les niveaux d'alarme réglés pour ce canal d'entrée:
  - Lo = seuil inférieur niveau Alerte
  - LoLo = seuil inférieur niveau Danger
  - Hi = seuil supérieur - niveau Alerte
  - HiHi = seuil supérieur niveau Danger
- Indique la plage configurée pour les mesures de type tendance et alarme.
- Indique l'unité de mesure du capteur, et le traitement appliqué s'il y en a un.

(raw) = valeur brute (rms) = valeur efficace (RMS) (p)= valeur crête (pp) = valeur crête à crête (max) = valeur maximale (min) = valeur minimale(avg) = valeur moyenne



Indique le type de paramètre d'entrée associé à ce capteur:

Air Gap (Entrefer) Absolute Vibration (Vibration absolue) Active Power (Puissance active) Blade Tip Clearance (Dist. min. ext. pale) Current (Courant) Displacement (Déplacement) Eccentricity (Excentricité) Flow (Débit)

Force (Force) Level (Niveau) Magnetic Flux (Flux magnétique) Mass (Masse) Phase (Phase) Position (Position) Pressure (Pression) Reactive Power (Puissance réactive) Relative Vibration (Vibration relative) Speed (Vitesse) Strain (Tension) Temperature (Température) Torque (Couple) Velocity (Vélocité) Voltage (Voltage) Custom Parameters (Utilisateur)

Indigue le nom donné au canal par l'utilisateur au moyen du logiciel ZOOM Configuration. La description peut inclure jusqu'à 32 caractères mais seuls les 28 premiers caractères sont affichés.

Indique l'état de chacune des entrées. Selon le nombre de modules installés, le tableau peut contenir jusqu'à 16 entrées. Un indicateur à barre fournit un repère visuel rapide en temps réel de la valeur courante à l'intérieur de l'échelle. Chaque demi-barre représente 8% de l'échelle complète.

Curseur utilisé pour basculer entre les différents canaux. L'information relative au canal sélectionné est affichée au bas de l'écran. Appuyez sur la touche ENTER pour accéder aux paramètres de vibration du capteur branché au canal sélectionné.



#### 3.4.1 Accès aux paramètres des bandes de fréquences

Les modules d'acquisition du ZPU-5000 sont conçus pour la surveillance de bandes de fréquences spécifiques afin d'assurer la protection des composantes fixes sur les machines tournantes de grande dimension. Ces modules effectuent l'acquisition de données à grande vitesse ainsi que la surveillance des alarmes sur un intervalle de fréquences large bande ou sur des intervalles de fréquences spécifiques, sélectionnés par l'utilisateur. Les modules d'acquisition du ZPU-5000 peuvent être entièrement programmés.

Appuyez sur la touche **ENTER** d'un canal sélectionné pour accéder aux paramètres de bandes de fréquences configurés dans le module.

#### Information importante

 Les valeurs de bandes de fréquences ne sont affichées que si l'option vibration a été sélectionnée dans la fenêtre de configuration du module, par le biais du logiciel ZOOM Configuration. Un microprogramme dédié est alors automatiquement installé dans le module.



• Affiche les valeurs large bande pour le canal sélectionné.

Affiche les valeurs de diverses bandes de fréquences pour l'entrée sélectionnée. Représente l'amplitude en corrélation avec la fréquence. Jusqu'à 5 bandes de fréquences différentes peuvent être observées.

L'information affichée dans cette section appartient à la large bande ou à la bande de fréquences, selon la ligne pointée par le curseur. Cette fenêtre est disponible même quand le canal n'est pas configuré pour la surveillance des bandes de fréquences. Toutefois, dans un tel cas, seules les valeurs large bande sont affichées.



#### 3.5 Commandes du ZPU-5000

#### 3.5.1 Interface utilisateur

L'interface utilisateur situé au panneau avant comprend un clavier à sept touches et un écran à affichage fluorescent sous vide (VFD).

F1 Network Speed: Stopped		ZPU-5000	
81:1 3 98:1		SYSTEM OK	
02: 04: 05: 05: 06:		CHANNELS OK	
ěś: I		ALARM ACKNOWLEDGE	
Unannel 5:5 Unit: um (rP) Type: Displacemen 8% = 0.00 100% 2000.00 LoLo= n/a Hi = n/a 100% 2000.00 LoLo= n/a HiHi= n/a		• CHANNELS ALERT/DANGER	
VIBROSYST	M		1

#### 3.5.2 Clavier



La touche **MENU** sert à basculer entre le mode de fonctionnement normal et le mode **Menu**.

Les touches ENTER et CANCEL servent à:

- se déplacer d'un niveau de menu à un autre;
- confirmer ou annuler une sélection.

Les quatre touches directionnelles servent à:

- explorer les options d'un menu;
- placer le curseur à un emplacement choisi lors de la saisie de données;
- feuilleter à travers les différents affichages et titres de colonnes disponibles.



#### 3.6 Menus du ZPU-5000

Les menus sont organisés sur le modèle d'une structure arborescente, les menus principaux menant à divers sous-menus. L'illustration suivante présente les principales commandes sous forme d'un organigramme:



#### 3.6.1 Navigation d'un menu à l'autre

Les explications suivantes montrent comment naviguer d'un menu à l'autre et exécuter diverses commandes. Utilisez la structure arborescente ci-haut comme référence.





#### Importation/exportation d'une configuration

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Configuration  $\rightarrow$  Import / Export Configuration

Cet écran invite l'utilisateur à insérer une clé de stockage USB qui servira à importer ou exporter la configuration. L'unité redémarre automatiquement après l'importation ou exportation d'une configuration.

#### Coordonnées pour nous contacter

- Appuyez sur la touche MENU.
- Information → About VibroSystM

Cet écran affiche les coordonnées pour contacter VibroSystM, tel que l'adresse du site internet, l'adresse de courrier électronique du service d'assistance technique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur principaux.

#### Informations relatives au système ZPU-5000

- Appuyez sur la touche MENU.
- Information  $\rightarrow$  System

Cet écran affiche les principales informations relatives au système:

- Adresse réseau de l'unité;
- Version de l'unité;

Version du système d'exploitation de l'unité;

Adresse IP de l'unité;

Le nom et numéro de version de chaque microprogramme complémentaire installé dans l'unité (ex: Plugin ZPU5000, Plugin Modbus).

#### Informations relatives à un module

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Information  $\rightarrow$  Modules

Cet écran affiche sous forme d'un tableau les trois informations (température en C et F, indice d'utilisation du processeur central du module et numéro de version) liées à chaque module et utiles dans les opérations de dépannage:

Modules	T (C/F)	XCPU	Version
Module #1 :	47/117	60	2.7.8
Module #2:	52/126	62	2.7.8
Module #3:	52/126	63	2.7.8
Module #4 :	53/127	63	2.7.8
Module #5:	42/108	65	2.7.8
Module #6 :			
Module #7 :			
Module #8:			
Module #9:	N/ A	N/ A	1.1.1

#### Exportation des alarmes

• Appuyez sur la touche MENU.

#### - Information $\rightarrow$ Alarms $\rightarrow$ Export Alarms

Cet écran invite l'utilisateur à insérer une clé de stockage USB et à appuyer sur la touche **ENTER**. Le processus d'exportation est assisté par une séquence de messages à l'écran.

#### Information importante

 Les commandes d'affichage et acquittement des alarmes «View/Acknowledge» et «Acknowledge All» ne sont disponibles que si de nouvelles alarmes ont été déclenchées. Si aucune alarme n'a été déclenchée, seule la commande d'exportation des alarmes «Export Alarms» est disponible.

#### 6 Affichage / acquittement des alarmes

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Information  $\rightarrow$  Alarms  $\rightarrow$  View/Acknowledge

Cet écran permet de voir les alarmes actives, une à la fois. Une alarme se présente sous la forme suivante: mois/jour/année - heure - nom du canal

Appuyez sur la touche **ENTER** pour voir les détails précis de l'alarme sélectionnée:

DaHr (date & hour); Level *[Danger or Alert];* Value; Sensor; Pole;

Blade;

Acknowledge? (Appuyez sur la touche ENTER pour acquitter l'alarme.)

#### Acquittement de toutes les alarmes

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Information → Alarms → Acknowledge All
   Cet écran permet d'acquitter toutes les alarmes actives en appuyant sur la touche ENTER.

#### In Affichage de l'information sur les indicateurs d'état SYSTEM OK / SYSTEM NOT OK

- Appuyez sur la touche MENU.
- Information → System OK Detail
   Cet écran fournit des explications sur les indicateurs d'état SYSTEM OK et SYSTEM NOT OK.
   (Si le message SYSTEM OK seulement est affiché, alors tout est normal).

#### Ajustement de la luminosité de l'écran

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Settings → Display → Brightness
   Cet écran permet d'ajuster la luminosité de l'écran VFD.

#### Options d'économie d'énergie

- Appuyez sur la touche MENU.
- Settings  $\rightarrow$  Display  $\rightarrow$  Power Options

Cet écran permet de régler un délai après lequel l'écran s'éteint automatiquement de manière à économiser l'énergie. Ce délai peut varier entre jamais («Never») et un maxium de *25 minutes*.

#### Attribution d'une adresse

• Appuyez sur la touche MENU.

#### Settings → Set Address

Cet écran permet d'attribuer une adresse à l'unité et d'activer ou désactiver l'option DHCP. L'unité doit être redémarrée après un changement de ces paramètres.

Lorsque l'option DHCP est réglée à *No*, trois paramètres additionnels sont affichés et peuvent être édités en appuyant sur la touche **ENTER**:

Static IP address (adresse IP fixe);

Subnet Mask (masque de sous-réseau);

Default Gateway (passerelle par défaut).

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le fonctionnement du protocole DHCP, veuillez vous adresser à votre administrateur de réseau.

#### Information importante

- Sur les unités plus récentes (9183-06G00-21x), le menu COM Ports ne peut pas être ouvert, même si un module complémentaire est installé. Aucune modification ne peut être faite directement à partir du panneau du ZPU-5000.
- Sur les unités d'une génération antérieure (9183-06G00-20x), le menu COM Ports menu peut être ouvert de manière à modifier la configuration. Voir la procédure 12.

#### Affichage/édition des ports de communication série

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Settings  $\rightarrow$  COM Ports

Cet écran permet d'utiliser le clavier pour changer la configuration du module de communication: RS/485 en semi-duplex ou RS/422 en duplex intégral.

#### B Choix du fonctionnement en mode réseau ou en mode autonome

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Settings  $\rightarrow$  Set Mode

Cet écran permet de changer le mode d'opération du ZPU-5000 en appuyant sur la touche **ENTER**. L'unité doit être redémarrée après avoir choisi le mode désiré:

Connected to the ZOOM system (fonctionnement en réseau, par le biais d'un serveur);

Standalone, not connected to ZOOM (fonctionnement autonome, non relié à un réseau).

#### Création de profils utilisateurs et attribution des droits d'accès

#### • Appuyez sur la touche **MENU**.

- Settings  $\rightarrow$  Access Rights  $\rightarrow$  Create Access Code

Cet écran sert à ajouter un nouveau profil utilisateur et à déterminer ses droits d'accès. L'unité doit être redémarrée après cette modification à la configuration:

Access Code [code d'accès sur 4 caractères];

Access Rights [droits d'accès en tant qu'administrateur (Admin) ou en tant qu'invité (Guest)]; Validate & Save.



Le tableau suivant montre les droits d'accès pour chaque type d'utilisateur.

Operation	Admin	Guest
Configuration → Browse	Х	
Configuration $\rightarrow$ Modify	Х	
Configuration $\rightarrow$ Import	Х	
Configuration $\rightarrow$ Export	Х	Х
Information $\rightarrow$ About VibroSystM	Х	Х
Information $\rightarrow$ System	Х	Х
Information $\rightarrow$ Modules	Х	
Information $\rightarrow$ Alarms	Х	
Information $\rightarrow$ System OK Detail	Х	
Settings → Display	Х	Х
Settings $\rightarrow$ Set Address	Х	
Settings $\rightarrow$ COM Ports	Х	
Settings $\rightarrow$ Set Mode	Х	
Settings $\rightarrow$ Create User	Х	
Settings $\rightarrow$ Delete/List Users	Х	
Maintenance $\rightarrow$ Export Logs	Х	Х
Maintenance $\rightarrow$ Restart Unit	Х	Х
Maintenance $\rightarrow$ Firmware	Х	

#### Affichage ou suppression de profils utilisateurs existants

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Settings → Access Rights → Delete/List Access Codes
   Cet écran permet de voir les profils utilisateurs déjà existants et de les supprimer en appuyant sur la touche ENTER.

#### **U** Exportation des fichiers journaux

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Maintenance  $\rightarrow$  Export Logs

Cet écran invite l'utilisateur à insérer une clé de stockage USB sur laquelle seront exportés les fichiers journaux.

#### Information importante

• Avant de redémarrer l'unité, assurez-vous de lire toutes les mises en garde affichées à l'écran.

#### Redémarrage de l'unité

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Maintenance  $\rightarrow$  Restart Unit

L'écran présenté permet de redémarrer l'unité en appuyant sur la touche ENTER.



#### Installation/mise à jour des microprogrammes

- Appuyez sur la touche MENU.
- Maintenance → Firmware → Install/Update Consultez la section 3.3 "Mise à jour manuelle des microprogrammes" à la page 30 pour des instructions détaillées.

#### **19** Désinstallation d'un microprogramme

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Maintenance  $\rightarrow$  Firmware  $\rightarrow$  Uninstall

À l'intérieur de l'écran présenté, l'utilisateur peut sélectionner un microprogramme et le désinstaller en appuyant sur la touche **ENTER**.



#### 4. DÉPANNAGE

Si votre unité ZPU-5000 ne fonctionne pas de manière satisfaisante, vérifiez les conseils suivants qui devraient vous aider à résoudre la plupart des problèmes courants.

#### 4.1 Alimentation

Si les voyants DEL et l'écran ne s'allument pas au démarrage, vérifiez l'alimentation.

Faites d'abord une lecture de la tension à l'arrière de l'unité au moyen d'un multimètre portable. Assurez-vous que l'unité reçoit bien le niveau de tension recommandé d'une source de courant alternatif (100 à 240 VCA, 50-60 Hz).

- Si aucune alimentation ne parvient à l'unité, vérifiez le branchement de la source à partir des disjoncteurs externes qui protègent l'unité;
- Si l'alimentation parvient à l'unité, vérifiez les fusibles dans les portes-fusibles à l'arrière de l'unité.
- Si l'alimentation semble bonne et que l'unité ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter VibroSystM pour obtenir de l'aide.

#### 4.2 Démarrage

Vérifiez la séquence d'initialisation en observant les voyants DEL et l'écran. Un démarrage normal peut prendre jusqu'à 2 minutes. Voir "3.2 Démarrage (séquence d'initialisation)" à la page 28 pour connaître la séquence d'initialisation normale.

Vérifiez les points suivants:

- Si l'information qui apparaît à l'écran diffère de la séquence d'initialisation normale, il est possible que le microprogramme soit incorrect et qu'il soit nécessaire de le réinstaller;
- Si les voyants DEL et l'écran ne s'allument pas, le bloc d'alimentation principal ou une autre composante majeure est défectueuse. Contactez VibroSystM pour obtenir de l'aide.

#### 4.3 Connexion au réseau

Toutes les unités ZPU-5000 doivent être branchées à un réseau TCP/IP. L'unité peut être configurée par l'un ou l'autre des moyens suivants:

- a) Attribution d'une adresse IP par le serveur DHCP. L'unité doit être branchée à un routeur ou un serveur sur lequel est installé Windows Server<sup>®</sup> pour obtenir son adresse IP;
- b) Attribution d'une adresse IP au moyen du clavier sur le panneau avant.

Vérifiez les deux voyants DEL associés au port Ethernet qui se trouvent au dos du module de communication, à l'arrière de l'unité ZPU-5000:



- Le voyant DEL du bas doit s'allumer pour confirmer la connexion à un réseau 100 Mbps. Le voyant DEL du haut clignote lorsque de l'activité est détectée sur le réseau;
- Si les voyants DEL ne montrent aucune activité, effectuez des vérifications au niveau du logiciel;
- Si l'unité d'acquisition est configurée pour communiquer par DHCP, utilisez le clavier du panneau avant pour vous assurer qu'une adresse IP a bien été obtenue par le DHCP;



- Si l'adresse IP de l'unité d'acquisition a été inscrite manuellement, vérifiez que cette adresse n'existe pas déjà sur le réseau et que ses paramètres (masque et passerelle) sont corrects;
- Si la configuration comprend plus d'une unité d'acquisition, vérifiez qu'une adresse différente a été attribuée à chacune. Cette adresse devrait être la même que l'adresse de désignation de l'équipement.

#### 4.4 Modules d'entrées et de sorties analogiques

Vérifiez la séquence de démarrage des modules d'entrées analogiques:

- Les voyants DEL devraient s'allumer en **orange** pendant 2 secondes durant le démarrage, puis passer au **vert** ou au **rouge** selon l'état des chaînes de mesure branchées au module;
- Dans certaines circonstances, il est normal que le voyant DEL s'allume brièvement en **vert** avant de passer au **rouge**.

Vérifiez pour chaque chaîne de mesure que l'état affiché à l'écran s'accorde à la couleur du voyant DEL de l'entrée correspondante à l'arrière des modules d'entrées analogiques.

• Si les voyants DEL à l'arrière d'un module demeurent **orange**, le microprogramme a rencontré des problèmes qui ont provoqué son dysfonctionnement et de nouveaux microprogrammes doivent être rechargés dans l'unité d'acquisition. Voir "3.3 Mise à jour manuelle des microprogrammes" à la page 30.

L'écran affiche l'état de chaque module. Vérifiez le message associé à chaque canal:

- Si un indicateur à barre et une valeur numérique sont affichés, alors le paramètre est correctement lu;
- Si le message **NotOK** est affiché, un dépassement de l'étendue de mesure est survenu. Vérifiez les connexions de la chaîne de mesure et assurez-vous que le témoin DEL à l'arrière du module est **rouge**;
- Si le message est NOTOK(T), la configuration ne correspond pas au type de module;
- Si le message est **NOTOK(F)**, la version du microprogramme est incorrecte. Voir "3.3 Mise à jour manuelle des microprogrammes" à la page 30
- Si le message est NotOK(A/D), la carte A/D ne fonctionne pas. Contactez le service technique de VibroSystM.
- Si le message est NotOK(V), la version de la configuration est incompatible avec la version du logiciel;
- · Si le message est NotOK (\*), le module ne répond pas;
- Si le message est NotOK (C), il y a un problème avec la configuration;
- Si le message est **Stabilizing**, le capteur est connecté mais attend que le signal se stabilise avant d'afficher une valeur;
- Si le message est **Waiting**, le capteur est connecté et le signal s'est stabilisé, mais le serveur n'a pas terminé son cycle de calcul des tendances.

#### 4.5 Module CTRL-100

Vérifiez la séquence de démarrage du module de contrôle:

- Le voyant DEL devrait s'allumer en **vert** pendant 2 secondes, clignoter trois fois, puis émettre une brève impulsion lumineuse à chaque fois que le ZPU-5000 reçoit le signal de synchronisation, à chaque rotation de la machine. Cette séquence confirme que le capteur de synchronisation est présent et opérationel.
- Si le voyant DEL à l'arrière du module reste allumé en orange, le microprogramme a un problème et de nouveaux microprogrammes doivent être rechargés dans l'unité d'acquisition. Voir "3.3 Mise à jour manuelle des microprogrammes" à la page 30.

